

# GATO HIDRÁULICO PARA TRANSMISIÓN

## 1 T(1,000KG)

### ADVERTENCIA

- Lea y entienda perfectamente las instrucciones de operación antes de utilizar el gato.
- El vehículo deberá estar propiamente sustentado y detenido antes de empezar las reparaciones.
- Utilice el gato de transmisión adecuado y con la capacidad adecuada para la carga. Este gato es para máximo 1 tonelada. No exceda el límite de capacidad de carga, ya que puede ocasionar una falla en el gato.
- Mantenga las manos, dedos y brazos lejos de las partes del gato en movimiento del gato, en todo momento.
- Asegure la carga con la cadena de seguridad, antes de descender o mover la carga.
- Al descender la carga hágalo lento para evitar que la carga se mueva y se caiga.
- El gato está diseñado para ser utilizado en pisos estables y nivelados, el hacer caso omiso de esto puede que el gato se vuelva inestable y la carga se caiga.
- No utilice el gato bajo las influencias del alcohol o drogas.
- El gato de transmisión está diseñado para ser manejado por gente capacitada y experimentada. Si usted no es familiar con este tipo de gatos, favor de manejarlos, ya que puede ocasionar un accidente.
- El gato está diseñado para ayudar a remover, instalar y transportar en la posición baja transmisiones y diferenciales.
- El hacer caso a todas estas recomendaciones puede causar un accidente tanto para la persona que maneja el gato como a la carga en cuestión.



### OPERACIÓN

**CUIDADO:** Remueva la tapa de plástico de la válvula ante de comenzar a utilizar el gato. El no hacer esto puede ocasionar el mal funcionamiento del gato.

1. Ponga el gato en posición.
2. Gire completamente la perilla de la válvula de presión hacia las manecillas del reloj, para cerrar la presión.
3. Mueva la palanca de la bomba hacia arriba y hacia abajo para elevar la mesa de trabajo.
4. Ajuste el tornillo de movimiento de la mesa y el de tornillo de inclinación para alinear con la forma de la transmisión.
5. Ajuste las mandíbulas y la cadena de seguridad para asegurar la transmisión en la mesa.
6. Remueva la transmisión del vehículo.
7. Gire lentamente la perilla de la válvula de presión en contra las manecillas del reloj. Descienda la mesa lentamente.
8. Haga el mismo procedimiento pero al reverso para montar la transmisión.

### MANTENIMIENTO

El ensamble cilíndrico hidráulico contiene fluidos hidráulicos que deberán de mantenerse al 80% de su capacidad para que la operación se lleve correctamente. Para verificar y llenar el nivel de los fluidos, haga lo siguiente:

1. Gire la perilla de la válvula de presión en contra de las manecillas del reloj.
2. Permita que la mesa descienda completamente.
3. Remueva (desatornille) la válvula del aire.
4. Inspeccione visualmente por el interior de la válvula del aire. El fluido hidráulico deberá de estar al 80% de capacidad del cilindro.
5. Llène si es necesario con fluido nuevo
6. Reponga la válvula de aire.

### LUBRICACIÓN

Lubrique los hilos del eje del ensamble del tornillo de ángulo y del tornillo de movimiento con grasa de # 2 cuando sea necesario.

### GARANTÍA

Esta garantía significa que el producto está garantizado por un periodo de 1 año, dadas las características de uso y diseño del producto, a partir de la fecha de adquisición por el usuario final (es necesario presentar comprobante de pago y/o factura), contra defecto de fabricación y mano de obra; Siempre y cuando sea utilizado en condiciones normales y únicamente para lo que fue diseñado. La garantía no cubre el desgaste natural por uso. El uso incorrecto invalida esta garantía y esto será revisado y determinado por nuestro centro de servicio (ver datos del importador en este empaque). Para hacer válida la garantía es INDISPENSABLE, presente en el domicilio de compra ó directamente a Herramientas Importadas Monterrey, S A de C V, el comprobante de venta y el producto para su revisión y reparación. La garantía se realizará en nuestro Centro de Servicio (Tel: 81- 8374-8812) y los gastos de transporte para hacerlo llegar hasta el Centro de Servicio son por cuenta del cliente. Una vez reparado el producto nosotros lo regresaremos al lugar que se nos indique y el costo del flete será pagado por nosotros como un servicio y atención.