

ENGRAPADORA PARA CABLE

D18/D25

CARACTERÍSTICAS

- **USO PESADO**
- Hecha totalmente de acero
- Permite recargar grapas de una manera sencilla y rápida
- Diseño ergonómico que permite grapar con una sola mano
- Cuenta con seguro en el mango y regulador de potencia e impacto
- Para cables de bajo voltaje (50V max.) con diámetro de 4.5 a 6.00mm
- Usa grapas de 10mm - 14mm.
- Se recomienda utilizar sólo grapas DOGOTULS **D18** y **D25**



EMPAQUE
(MIN: 3 PZAS)



SUMINISTROS

Usa grapas (no incluidas)



	D18	D25
MEDIDA	6,2mm	7,6mm
	1,2mm	1,2mm
	10-14mm	10-14mm
10mm	VE2017	VE2020
12mm	VE2018	VE2021

USOS


Ideal para cableado en general, teléfono, TV, alarma, altavoz, cables de seguridad y de redes informáticas.




GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado; NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey, S.A. de C.V. El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.


INSTRUCCIONES




DESBLOQUEAR
Para liberar el seguro, hay que empujar la palanca.












BLOQUEAR
Para poner el seguro, jale la palanca hacia afuera y presione hacia abajo.



AJUSTE DE INTENSIDAD
La palanca de intensidad, normal (-) max. (+) se debe ajustar de acuerdo a la intensidad del trabajo.



CARGAR
Jale el alimentador de grapas y ponga la tira de grapas en el túnel que se encuentra por debajo de la engrapadora.

ENGRAPADORAS		GRAPAS				
VE2001 - ENGRAPADORA D50 	GRAPA D50		VE2010  6mm (1/4")	VE2011  8mm (5/16")	VE2012  10mm (3/8")	VE2013  12mm (1/2")
VE2005 - ENGRAPADORA M50 			VE2010  6mm (1/4")	VE2011  8mm (5/16")	VE2012  10mm (3/8")	VE2013  12mm (1/2")
VE2002 - ENGRAPADORA D21 	GRAPA D21		VE2014  6mm (1/4")	VE2015  8mm (5/16")	VE2016  10mm (3/8")	-
VE2004 - ENGRAPADORA D18/D25 		GRAPA D18 	-	-	VE2017  10mm (3/8")	VE2018  12mm (1/2")
	GRAPA D25 	-	-	VE2020  10mm (3/8")	VE2021  12mm (1/2")	
VE2003 - ENGRAPADORA DE PINZA 	ESTÁNDAR		VE2023  6mm (1/4")	-	-	-