

GATO GIRATORIO PARA REMOLQUE CON MONTAJE DE TUBO PARA SOLDAR Y BASE

CAPACIDAD 907kg (2 000lb)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	907kg (2 000lb)
Elevación:	25,4cm (10")
Altura máxima	64cm (Sin manivela)
Altura mínima	38cm (Sin manivela)
Medida de la base	19cm x 10cm
Distancia de la base al tubo de montaje con el gato extendido:	52cm
Medida del tubo de montaje	Ø5cm x 4,7cm

TUBO PARA SOLDAR



Lea este manual antes de usar este producto para evitar lesiones graves, revise las advertencias de seguridad, instrucciones de montaje, operación y mantenimiento. Guarde para futuras revisiones

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

 Éste es el símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para alertarle sobre posibles peligros de lesiones personales. Obedezca todos los mensajes de seguridad que siga este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.

- El incumplimiento de las advertencias e instrucciones de seguridad puede provocar lesiones graves.
- No exceda la capacidad nominal.
- Úselo en superficies planas, niveladas y duras capaces de soportar cargas.
- Manténgase alejado de debajo del gato y la lengüeta cuando aplique y suelte la carga o mueva el remolque.
- Nunca coloque ninguna parte del cuerpo debajo de este producto o carga soportada.
- Inspeccione antes de usar. No lo use si las piezas están sueltas o dañadas.
- Use de acuerdo con las regulaciones del departamento de transporte de su localidad.
- Mantenga etiquetas y placas de identificación en la herramienta.
- No suba a bordo de ningún vehículo sostenido por un gato.
- Este producto no es un juguete. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
- No está indicado para propósitos de aeronaves.
- Las advertencias, precauciones e instrucciones discutidas en este manual de instrucciones no pueden cubrir todas las condiciones y situaciones posibles que pueden ocurrir, el operador debe entender que el sentido común y la precaución son factores que no pueden integrarse en este producto, sino que deben ser proporcionados por el operador.
- Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada, las áreas desordenadas u oscuras invitan a los accidentes.
- Manténgase alerta, mire lo que está haciendo y use el sentido común cuando opere esta herramienta. No utilice esta herramienta si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos, un momento de falta de atención al operar las herramientas puede provocar lesiones personales graves.
- Use equipo de protección personal, el equipo de seguridad como zapatos de seguridad antideslizantes, lentes de seguridad o un casco, usado para las condiciones apropiadas reducirán las lesiones personales
- Este gato no está diseñado para usarse como dispositivo de transporte. Minimice el movimiento mientras el gato está bajo carga.
- Asegure la carga, el vehículo y el remolque para que no rueden cuando opere el gato.
- Este gato está diseñado para carga vertical, las fuerzas laterales excesivas pueden causar fallas o lesiones.
- Bloquee el gato del remolque en posición vertical antes de aplicar la carga.
- No modifique el gato de ninguna manera, la modificación no autorizada puede afectar la función y/o la seguridad y podría afectar la vida útil del equipo, hay aplicaciones específicas para las que se diseñó el gato.
- Almacene el gato inactivo cuando no utilice el gato, guárdelo en un lugar seguro fuera del alcance de los niños.
- Inspeccione su buen estado de funcionamiento antes del almacenamiento y antes de su reutilización.
- El tubo de montaje debe ser fijado por un soldador certificado. Una soldadura deficiente puede hacer que el remolque se caiga repentinamente y provoque lesiones personales graves o daños a la propiedad.
- Evite que las ruedas del remolque se muevan usando calzos en las ruedas mientras sube o baja.
- Antes de remolcar, levante completamente el gato del remolque y asegúrelo correctamente en su posición horizontal, o retírelo, el gato del remolque siempre debe estar en la posición plegada (horizontal al suelo), o retirado, al remolcar el remolque.
- No use bloques para añadir distancia del suelo.


-Siga todas las normas sobre seguridad y remolque cuando use el gato para remolque, incluido el uso de cadenas de seguridad firmemente sujetas al vehículo remolcador cuando el remolque esté enganchado a un vehículo.

SERVICIO

-Contacte a el fabricante para revisión y/o reparación del producto, esto garantizará que se mantenga la seguridad de la herramienta.

COMPONENTES

- A) Manivela
- B) Tubo de montaje
- C) Pasador de bloqueo
- D) Base
- E) Acoplador del gato



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Localice la mejor ubicación para montar el gato. Con el remolque montado en el enganche del vehículo remolcador, considere lo siguiente:
 - a) Deje espacio a ambos lados de la ubicación de montaje para que el gato gire hacia arriba hasta su posición horizontal.
 - b) Verifique que el gato no interfiera con el vehículo o el remolque cuando gire o pase sobre rampas o cualquier obstáculo
2. Una vez determinada la ubicación, retire el tubo de montaje del gato, tirando del pasador de bloqueo para extraer el tubo de montaje.
3. Revise cuidadosamente el tubo, notará que los orificios donde el pasador de bloqueo atraviesa están más cerca de un extremo, el lado más distante de los orificios es el que debe soldarse al remolque.
4. Coloque el tubo de montaje de modo que los orificios del tubo se alineen con los orificios del acoplador del gato, verifique que quede estable y que el gato pueda colocarse en posición vertical para su uso, luego soldé el tubo.
5. Levante el gato de modo que el acoplador del gato quede nivelado con el tubo de montaje soldado y conecte.
6. Deslice el pasador de bloque a través de los orificios para asegurar el gato para remolque.
7. Pruebe el funcionamiento del gato, asegurándose de que la manivela lo suba y lo baje, y que lo bloquee en su posición vertical y horizontal con el pasador de bloqueo.

DESMONTAJE DEL VEHÍCULO DE REMOLQUE

1. Bloquee las ruedas del remolque para evitar que ruede. Ponga la transmisión del vehículo remolcador en parking/neutral y coloque el freno de mano.

2. Con el remolque en el enganche, sostenga el peso del gato con una mano y retire el pasador de bloqueo de los orificios, permitiendo que el gato gire hacia abajo. Mantenga los dedos alejados del área del tubo de montaje y acoplador del gato y los pies alejados de la placa a medida que el gato se balancea hacia abajo.

3. Vuelva a colocar el pasador de bloqueo, bloqueando el gato en la posición baja.

4. Gire la manivela en sentido contrario a las manecillas del reloj para bajar. Continúe girando lo suficiente para que el gato del remolque soporte el peso del remolque. Esto hará que sea más fácil desenganchar el enganche del remolque.

5. Desenganche el enganche del remolque, desconecte las cadenas de seguridad, las conexiones eléctricas y otras conexiones entre el vehículo y el remolque, continúe girando la manivela hasta que el remolque esté libre de la bola de enganche.

6. Cuando el vehículo esté completamente despejado y sea seguro hacerlo, aleje el vehículo del remolque.



Pida a un observador que vigile esta operación para asegurarse de que el remolque esté alejado del vehículo y no salga rodando.

USO DEL GATO PARA MONTAR EL REMOLQUE AL VEHÍCULO DE REMOLQUE

Nota: Si la lengüeta del remolque es demasiado pesada, no intente levantarla, busque ayuda

1. Antes de desmontar, calce las ruedas del remolque para evitar que el remolque ruede.
2. Mueva el vehículo remolcador de modo que el enganche del vehículo quede muy cerca del enganche del remolque.
3. Si la lengüeta del remolque está apoyada en el suelo:
 - a) Sostenga el peso del gato con una mano y saque el pasador de bloqueo del tubo de montaje/acoplador del gato, permitiendo que el gato gire hacia abajo. Mantenga los dedos alejados del área del tubo y los pies alejados de la placa deslizando a medida que el gato se balancea hacia abajo.
 - b) Levante la lengüeta del remolque, mientras el gato gira hacia la posición baja, cuando los orificios se alineen, inserte el pasador de bloqueo, bloqueando el gato en la posición baja.
4. Gire la manivela para subir o bajar el remolque al nivel del enganche del vehículo remolcador.
5. Pida a un asistente que le ayude a acercar el vehículo al enganche del remolque. Monte el remolque en el enganche del vehículo remolcador.
6. Gire la manivela para bajar ligeramente el gato, transfiriendo el peso del remolque al vehículo remolcador y despejando la placa protectora del suelo.
7. Retire el pasador de bloqueo y gire el gato a su posición horizontal, luego vuelva a insertar el pasador de bloqueo. Si lo prefiere, el gato y su pasador se pueden quitar y almacenar fácilmente durante el transporte.
8. Verifique todas las conexiones y retire los calzos de las ruedas antes de conducir el vehículo.


LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

ANTES DE CADA USO, inspeccione el estado general de la herramienta.
Revise:

- Herrajes sueltos,
- Desalineación o unión de piezas móviles,
- Partes agrietadas o rotas, y cualquier otra condición que pueda afectar su operación segura.

DIAGRAMA Y LISTA DE PARTES

# Parte	Descripción	Cantidad
1	Manivela	1
2	Tornillo	1
3	Tuerca de bloqueo	1
4	Arandela	1
5	Cadena	1
6	Pasador de bloqueo	1
7	Remache de cadena	1
8	Tubo de montaje	1
9	Conjunto de tubo exterior	1
10	Balero	1
11	Arandela	1
12	Hilo	1
13	Tuerca	1
14	Tubo interior	1



GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado; NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey SA de CV, Av. Concordia 4601, Col. Centro, Apodaca, N.L., México, CP 66600 RFC: HIMO20228C60 El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey SA de CV. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Las refacciones y partes podrán adquirirse (sujeto a disponibilidad) a través de Herramientas Importadas Monterrey SA de CV o de su distribuidor. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.