

VENTILADOR DE BANDA TIPO TAMBOR

106,6cm (42")

NOM



LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

- 1.Desenchufe el ventilador antes de moverlo o realizar el mantenimiento.
- 2.No toque el ventilador cuando sus manos estén mojadas.
- 3.Aquellos que no son electricistas calificados no deben desmontar, reparar o reconstruir el ventilador.
- 4.Desenchufe el ventilador cuando no esté en uso.
- 5.No desenchufe el ventilador sujetando el cable. Desenchufe el ventilador sujetando el enchufe.
- 6.No utilice el ventilador cuando haya daños en el cable o el enchufe.
- 7.No utilice el ventilador con extensión de cable.
- 8.No utilice el ventilador cerca del fuego
- 9.No inserte su mano u otros objetos en el protector ni en las partes móviles.
- 10.Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilice este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad en estado sólido.
- 11.Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar el peligro.
- 12.No utilice este ventilador en exteriores
- 13.Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesión a las personas, no use piezas de repuesto que el fabricante no haya recomendado (por ejemplo, piezas hechas en el hogar con una impresora 3D).

PRECAUCIÓN


- 1.Desenchufe el ventilador de la toma de corriente y límpielo con un paño suave.
- 2.No sumerja el ventilador en agua.
- 3.Coloque el protector de parilla en el ventilador antes de poner en marcha el ventilador.
- 4.Este ventilador no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento a menos que se les hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del ventilador por parte de una persona responsable de su seguridad.
5. No se deje al alcance de los niños, supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el ventilador.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Desenchufe el ventilador antes de limpiar. No utilice agua para limpiar las superficies metálicas. Humedezca ligeramente un paño y luego limpie las superficies del ventilador. Para eliminar el polvo de la parrilla, utilice una aspiradora o retire la parrilla frontal quitando el tornillo de seguridad en el borde de la parrilla con un destornillador. Después de la limpieza, vuelva a colocar la parrilla. Después de hacer esto, fije el tornillo de seguridad en el borde de la parrilla.

INSTRUCCIONES PARA COLOCAR LAS RUEDAS

1. Inserte las dos ruedas en el eje de la rueda 1 y 2 en el eje de la rueda en el soporte 3.
2. Apriete los tornillos 4 para reafirmar el eje de la rueda 2.



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Coloque el ventilador sobre una superficie segura y plana donde no pueda caerse o ser tirado por el cable.
2. Enchufe la unidad a la toma de corriente.
3. Cambie a baja o alta velocidad para seleccionar la velocidad de aire que requiera.
4. Apague y desenchufe el ventilador siempre después de usarlo.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE:	127V
FRECUENCIA:	60Hz
POTENCIA:	600W
INTENSIDAD:	5,2A
RPM:	520
CFM:	26120
VELOCIDADES:	2
HP:	1/2
LARGO:	117cm
ANCHO:	42cm
ALTO:	120cm
DIÁMETRO DEL TAMBOR:	106,6cm (42")
LARGO DEL CABLE:	2m
PESO:	45,2kg
INCLINACIÓN:	No

FECHA DE ADQUISICIÓN
SELLO Y FIRMA

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado: NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey SA de CV, Av. Concordia 4601, Col. Apodaca Centro, Apodaca, N.L., México. CP 66600 RFC: HIM020228C60 El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey SA de CV. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Las refacciones y partes podrán adquirirse (sujeto a disponibilidad) a través de Herramientas Importadas Monterrey SA de CV o de su distribuidor. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.