


LÁMPARA FRONTAL LED COB

4 FUNCIONES



INSTRUCCIONES DE USO:

1) Toque el área de encendido una vez para activar la luz de intensidad alta (LED XPG)



2) Toque el área de encendido por segunda vez para activar la luz de intensidad baja (LED XPG)



3) Toque el área de encendido por tercera vez para activar la luz blanca fija (LED COB)



4) Toque el área de encendido por cuarta vez para activar la luz roja intermitente (LED COB)



5) Toque por quinta vez para apagar

INSTALACIÓN DE LAS PILAS (NO INCLUIDAS):

- Retire la tapa del compartimiento de las pilas colocado en la parte trasera de la lámpara.
- Advertencia: Asegure que las pilas estén instaladas correctamente.
- Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las pilas y presiónela hasta que encaje en su lugar.



ALMACENAMIENTO Y CUIDADOS:

- 1) Retire las pilas si no se utilizan durante más de tres meses.
- 2) Almacene en un lugar seco libre de la humedad, polvo y/o temperaturas extremas.

ADVERTENCIAS:

- 1) Inserte correctamente las pilas
- 2) No dirija la luz de la lámpara directamente a los ojos de personas o animales
- 3) No se introduzca al agua
- 4) NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS, utilizar únicamente con supervisión de un adulto
- 5) Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños: implican riesgos de asfixia y son muy peligrosas si se ingieren.
- 6) Advertencia: Deseche las pilas usadas de acuerdo con la normativa local. No exponga las pilas al calor o al fuego
- 7) Sustituya las pilas cuando la luz esté atenuada.
- 8) Reemplace todas las pilas al mismo tiempo, no mezclar pilas viejas y nuevas, no mezclar con otros tipos de pilas.
- 9) Para evitar daños en la pila, evite colocar este producto en lugares calientes.
- 10) Esto no es un juguete.

Garantía

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado; NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey SA de CV, Av. Concordia 4601, Col. Centro, Apodaca, N.L., México. CP 66600 RFC: HIMO20228C60 El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey SA de CV. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Las refacciones y partes podrán adquirirse (sujeto a disponibilidad) a través de Herramientas Importadas Monterrey SA de CV o de su distribuidor. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.