

ENGRAPADORA **D21**

CARACTERÍSTICAS



- **USO MEDIO**
- Fabricada en acero
- Funcionamiento a una mano
- Perilla que sirve para ajuste de presión
- Con cojín ergonómico y mango recubierto de PVC
- Para usos como colocar pantallas de alambre, tapicería, madera delgada, entre otros.
- Usa grapas de 4mm - 14mm (5/32" - 9/16")
- Se recomienda usar solamente grapas DOGOTULS **D21**.



EMPAQUE
(MIN: 4 PZAS)

SUMINISTROS

Usa grapas (incluye 50 grapas de 8mm)



PARTES

USOS

Ideal para trabajos en casa, reparaciones de tapicería, forros, pantallas de alambre, etc.



GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado; NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey, S.A. de C.V. El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.

INSTRUCCIONES

- 

Empuje el alimentador de grapas y presione hacia abajo para sacarlo.
- 

Alimente el túnel con una tira de grapas.
- 

Botón para liberar el atasco.

En caso de atasco remueva el cartucho de alimentación. Presione hacia abajo el botón de atasco y jale el contenedor para remover las grapas atascadas. Restablezca el contenedor oprimiéndolo hasta que se encuentre en su posición inicial.
- 

Ajuste la presión a la que desea engrapar; gire la perilla hacia la izquierda para la mínima presión y hacia la derecha para la máxima presión.

ENGRAPADORAS		GRAPAS				
VE2001 - ENGRAPADORA D50 	GRAPA D50		VE2010 	VE2011 	VE2012 	VE2013
VE2005 - ENGRAPADORA M50 			VE2010 	VE2011 	VE2012 	VE2013
VE2002 - ENGRAPADORA D21 	GRAPA D21		VE2014 	VE2015 	VE2016 	-
VE2004 - ENGRAPADORA D18/D25 		GRAPA D18 	-	-	VE2017 	VE2018
	GRAPA D25 	-	-	VE2020 	VE2021 	
VE2003 - ENGRAPADORA DE PINZA 	ESTÁNDAR		VE2023 	-	-	-