

GATO TELESCÓPICO PARA TRANSMISIÓN 500kg

CAPACIDAD 500kg



EMPAQUE
MÍNIMO: 1

Advertencia: Lea y entienda este manual antes de operar el producto. El hacer caso omiso a las advertencias e instrucciones aquí descritas puede resultar en daños y/o lesiones importantes.

CAPACIDAD	ALTURA MÍNIMA	ALTURA MÁXIMA
500kg(0,5t)	90cm	1,76m

- Ideal para transmisiones de auto y camioneta
- Brinda gran estabilidad por lo que puede ser utilizado en talleres con rampas o fosas.
- Cuenta con estructura reforzada, soporte ajustable y cadenas de sujeción.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD:

1. No exceder la capacidad máxima indicada.
2. Utilizar el gato solamente en superficies planas y resistentes.
3. Soporte adecuadamente el producto antes de su uso.
4. El no seguir las instrucciones correspondientes puede afectar al producto y/o a su usuario.
5. El uso de este producto se limita a extracción, instalación y transportación de las transmisiones en su posición mínima.
6. No se deben de hacer ningún tipo de alteración al producto.
7. Solamente los aditamentos y adaptadores abastecidos por el proveedor deberán de usarse.

INSTRUCCIONES PARA OPERAR:

1. Verifique que la válvula de aire ubicada debajo del soporte esté cerrada.
2. Posicione el gato para transmisión por debajo de la transmisión que va a ser removida
3. Gire la palanca en dirección de las manecillas del reloj hasta que cierre. No forzar ni apretar en exceso la palanca.
4. Mueva el pedal de arriba abajo para levantar la plataforma.
5. Posicione la plataforma en la altura deseada justo debajo de la transmisión.
6. Fije de manera segura la transmisión que se quiere remover.
7. Reduzca a la altura requerida la plataforma temporalmente si es necesario.
8. **NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS**
9. Calzar y bloquear (estabilizar): Aplique el freno de mano en el vehículo antes de operar el gato. Un calzo es una cuña para estabilizar un objeto y mantenerlo inmóvil, o para impedir el movimiento de una rueda. Calzar la rueda opuesta al extremo que se levanta.
10. El estabilizador debe tener una capacidad de peso mayor que el peso de la carga que se está levantando.
11. Centre la carga en el gato, las cargas descentradas y las cargas levantadas cuando el gato no está nivelado pueden causar pérdida de carga o daños al gato.
12. No suba ni baje el vehículo a menos que las herramientas, materiales y personas estén alejados y seguros.
13. Baje siempre el gato lentamente.
14. El uso del gato para soportar o estabilizar una carga puede provocar movimientos inesperados y provocar lesiones graves, aplastamiento o la muerte. Siempre calce y bloquee (estabilice) de forma segura la carga que se va a levantar.
15. Nunca coloque ninguna parte del cuerpo debajo de una carga elevada sin calzarla y sostenerla adecuadamente.
16. No mueva el vehículo mientras el gato esté en uso.

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado: NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey SA de CV, Av. Concordia 4601, Col. Centro, Apodaca, N.L., México, CP 66600 RFC: HIMO20228C60. El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey SA de CV. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Las refacciones y partes podrán adquirirse (sujeto a disponibilidad) a través de Herramientas Importadas Monterrey SA de CV o de su distribuidor. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.



MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN:

1. Inspeccione el gato y soporte antes de cada uso. Verifique que no haya grietas o soldaduras. Examine que no haya piezas sueltas, perdidas o dañadas. Si la unidad tiene algún daño deberá de ser removida de servicio inmediatamente.
2. Nunca modifique el gato, ya que podría tener un funcionamiento inadecuado resultando en daños y lesiones.
3. Siempre guarde el gato en la posición más baja, esto previene corrosión excesiva y daños en los componentes.
4. No sobrecargue el gato, en caso de que se exponga a cargas anormales deberá remover el gato de servicio y haga que lo examine un centro de servicio especializado.
5. Limpie todas las superficies y etiquetas de mantenimiento y de precaución.
6. Revise y mantenga el nivel de aceite en el gato hidráulico.
7. No use fluidos de freno o transmisión ni aceite de motor porque pueden dañar los sellos. Siempre use los fluidos etiquetados como "Aceite para gatos hidráulicos"
8. Se recomienda purgar el aire periódicamente abriendo la válvula bajo el soporte.

ESTE PRODUCTO DEBE DE TENER UN MANTENIMIENTO DESPUÉS DE CADA USO PARA ASEGURARSE DE QUE FUNCIONE ADECUADAMENTE.

- Debe lubricar la bomba y el pistón.
- Lubrique todo lo que esta adjunto a la plataforma.
- En caso de que no utilice constantemente el gato, realice mantenimientos mensuales para evitar daños.
- Guarde este manual para futuras referencias.
- Almacene el gato en su posición mas baja.