

ADVERTENCIAS

- Existe peligro potencial al levantar o arrastrar cargas pesadas con pastecas.
- El uso de un sistema de pastecas requiere de un diseño previo, si no se realiza correctamente puede provocar el deslizamientos o la caída de la carga, lo que puede causar serias lesiones o muerte. Al no ser diseñado o utilizarlo de manera inadecuado puede causar el desgaste prematuro de poleas, cojinetes o daños en el cable de acero, incluso su ruptura, lo que puede causar graves lesiones o muerte.
- Un sistema de pastecas debe ser diseñado por personal calificado.
- Mantenga cualquier parte del cuerpo alejada de las poleas y destorcedores de las pastecas, como también de "puntos de pellizco" donde el cable toca las partes de la pasteca o la carga.
- No aplicar cargas laterales en las pastecas
- Instruir a los trabajadores a estar atentos y seguir las medidas de seguridad requeridas en las áreas donde se trabaje con un sistema de pastecas.
- No modifique la pasteca.
- Leer, comprender y seguir estas instrucciones el uso correcto y mantenimiento de la pasteca.


PRECAUCIONES GENERALES

El desgaste, el mal uso, sobrecarga, corrosión, deformación, modificaciones intencionales y otras condiciones de uso pueden afectar la capacidad de carga límite de trabajo de su pasteca, por lo que se debe inspeccionar regularmente su pasteca para determinar si el producto presenta algún desgaste, daño o si hay que retirar el producto de servicio de forma definitiva.

La pasteca **DOGOTULS®** está diseñada para tensar o tirar por lo que se deben evitar las cargas laterales, ya que éstas ejercen una fuerza adicional que podría dañar el producto o sus componentes para la cual el producto no ha sido diseñado.

Asegúrese de que el gancho sostenga la carga del lado correcto y no sobre el seguro.

SUJECCIÓN O INSTALACIÓN



Las pastecas **DOGOTULS®** cuentan con una bisagra, la cual permite instalar la línea abriendo la pasteca en vez de pasar la línea completa a través de ella, esto elimina el uso de protectores de cable y permite diversos ángulos de entrada y salida de líneas para cambiar la dirección de la carga.

MANTENIMIENTO

Al igual que cualquier otro equipo de carga, las pastecas deben ser inspeccionadas y lubricadas regularmente, esto las mantendrá en buen estado logrando su máxima eficiencia y prolongando su tiempo de vida. La periodicidad de las inspecciones dependerá del uso, así como también de las condiciones del medio donde se operen y el juicio del usuario mismo.

INSPECCIÓN

Tome en cuenta los siguientes puntos como mínimo para la revisión:

- 1.-Desgaste en cualquier parte de la pasteca incluso en los accesorios ya que el desgaste puede ser razón para reemplazar piezas o retirar una pasteca de servicio.
- 2.-Deformación en cualquier pieza (placas laterales, pernos, ejes, accesorios, etc.) Causadas por uso sobrecarga y/o mal uso. Piezas deformadas requieren reemplazo o retirar la pasteca de servicio.
- 3.-Poleas desalineadas o que no giran uniformemente.
- 4.-Revisar que no presente fallas de sujeción de las tuercas, pernos y otros elementos de ajuste, en este caso deben reemplazarse por piezas originales.
- 5.-Revisar que las horquillas que retienen los pernos no falten o están sueltas.
- 6.-Todas las tuercas y seguros deben revisarse que están en la posición correcta y no exista juego.
- 7.-Deformación o corrosión de la rosca del gancho o de la tuerca.
- 8.-La corrosión o el desgaste pueden causar pérdida de material en el área del gancho o la tuerca, en este caso retire la pasteca de servicio y/o efectúe una carga de prueba sin riesgo.
- 9.-La condición general de la superficie del gancho
- 10.-Revisé que no existan daños por corrosión o fisuras en la soldadura de las placas laterales.
- 11.-Revisar si el seguro del gancho está completo, si funciona bien o si tiene algún daño, corrosión, deformaciones.
- 12.-Retire de servicio la pasteca si el buje tiene fisuras. Cuando los bujes de bronce presentan fisuras o que exceden el ancho del cubo de la polea indican que han sido sobre cargados.

LUBRICACIÓN

El usuario deberá establecer la periodicidad de lubricación dependiendo del uso de su pasteca y de las condiciones del medio en que se trabaje con ella.

Asumiendo un uso normal del producto y una lubricación con grasa a base de litio de consistencia media, se puede considerar en el caso de bujes de bronce (No auto lubricados) 8 horas de uso continuo o cada 14 días de uso intermitente.

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado, NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (Factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey SA de CV. El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, este será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.



C E R T I F I C A T E

ATTESTATION CERTIFICATE OF MACHINERY DIRECTIVE

Technical file of the company mentioned below has been inspected and audit has been completed successfully.

2006/42/EC Machinery Directive has been taken as references for these processes

Company Name : CONFIDENTIAL

Company Address : CONFIDENTIAL

Related Directives and Annex : Machinery Directive 2006/42/EC / Annex VIII

Related Standards : EN ISO 12100:2010

Product Name : PASTECA CON GANCHO PARA CABLE DE ACERO
PASTECA CON GRILLETE PARA CABLE DE ACERO


Product Brand/Model/Type : CD5032, CD5034, CD5038, CD5042, CD5044, CD5048

Certificate Number : M.2016.103.6531

Initial Assessment Date : 29.03.2016

Registration Date : 30.03.2016

Reissue Date/No : -


UDEM International Certification
Auditing Training Centre Industry
and Trade Co. Ltd.

The validity of the certificate can be checked through www.udemltd.com.tr. The CE mark shown on the right can only be used under the responsibility of the manufacturer with the completion of EC Declaration of Conformity for all the relevant Directives. This certificate remains the property of UDEM International Certification Auditing Training Centre Industry and Trade Co. Ltd. to whom it must be returned upon request. The above named firm must keep a copy of this certificate for 15 years from the registration of certificate. This certificate only covers the product(s) stated above and UDEM must be noticed in case of any changes on the product(s)

Address: Mutlukent Mahallesi 2073 Sokak (Eski 93 Sokak) No:10 Çankaya - Ankara - TURKEY

Phone: +90 0312 443 03 90 **Fax:** +90 0312 443 03 76

E-mail: info@udemltd.com.tr www.udemltd.com.tr

CE

