

TIROLERA NEUMÁTICA CON TOLVA PLÁSTICA

POR FAVOR, GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERENCIA FUTURA



Incluye: 3 boquillas, abrazadera, espiga para manguera y tuerca




ATENCIÓN

Antes de efectuar la puesta en marcha del equipo, es aconsejable leer completa y minuciosamente todas las instrucciones que se indican a continuación.

Así mismo, deberán tenerse en cuenta las normas para la prevención de accidentes, los reglamentos y directivas para los centros de trabajo y las leyes y restricciones vigentes.

El equipo debe ser utilizado únicamente por personas instruidas adecuadamente en su manejo y exclusivamente conforme a los fines previstos.

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
01	Entrada de aire	1
02	Cuerpo de pistola	1
03	Tubo	1
04	Resorte	1
05	Tornillo ajustable	1
06	Perno	1
07	Gatillo	1
08	Detenedor	1
09	Vaso	1
10	Abrazadera	1
11	Empaque	1
12	Boquilla	1
13	Tapón	1
14	Tornillo	1
15	Seguro de gatillo	1






ADVERTENCIAS

1. Controle la viscosidad del producto

2. Mezcle el producto según datos del fabricante y filtre el producto antes de usar.

3. No utilice productos abrasivos o corrosivos (acorta la vida de la pistola)

4. Antes de la puesta en servicio pulverice disolvente de limpieza para eliminar grasas de montaje.




IMPORTANTE


1. El uso de productos que contengan hidrocarburos halogenados puede originar reacciones químicas en forma de explosión. Recomendamos el uso de productos que no los contengan. Antes de la puesta en servicio, la pistola y sus accesorios deben limpiarse con disolventes de limpieza, con el fin de eliminar el tratamiento de protección aplicado antes de su envasado.

INSTRUCCIONES


1. Utilice el regulador del producto totalmente abierto para evitar desgastes prematuros en boquilla y aguja, así como para disponer del máximo aire de pulverización.



2. Controle la distancia de aplicación.




3. Aplique siempre el producto realizando movimientos circulares.




PUESTA EN MARCHA


1. Conecte la pistola a la red de aire o al compresor directamente.




2. Accione el gatillo comprobando primero la salida de aire y después la del producto.



3. Regule el flujo del producto (1) y la cantidad de aire de pulverización (2).




4. Haga pruebas de aplicación después de ajustar reguladores.




LIMPIEZA


1. Utilice disolventes de limpieza o agua. No utilice nunca hidrocarburos halogenados.



2. Engrase las roscas y zonas de rozamiento utilizando aceite ligero.



3. No utilice objetos duros o punzantes para limpiar la boquilla de aire.



SEGURIDAD

1. Para cualquier reparación, desconecte el equipo.
2. Los locales deben estar ventilados y no debe haber expansión directa a llamas (cigarrillos, lámparas, etc.) cuando se esta pulverizando un producto.
3. Utilice equipos respiratorios homologados.
4. Utilice gafas protectoras y protectores auditivos.
5. El incumplimiento de las indicaciones del presente manual pueden ocasionar incidentes que repercutan en la integridad física del usuario u otras personas o animales.

Garantía

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado; NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey SA de CV, Av. Concordia 4601, Col. Centro, Apodaca, N.L., México. CP 66600 RFC: HIM020228C60 El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey SA de CV. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Las refacciones y partes podrán adquirirse (sujeto a disponibilidad) a través de Herramientas Importadas Monterrey SA de CV o de su distribuidor. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.

Herramientas Importadas Monterrey, S.A. de C.V.
Av. Concordia 4601 Col. Centro,
Apodaca, N.L., México. C.P. 66600
RFC: HIM02022C60
Tel: (81) 83748812

www.dogotuls.com