


GRÚA PLEGABLE PARA MOTORES

1Y 2 TONELADAS



◇ 13 y 14





□ 11 y 12

IMPORTANTE:

En ocasiones, durante el embarque y manejo de materiales, un poco de aire puede introducirse al sistema hidráulico, causando bajo desempeño. Para evitar esto, abra completamente la válvula de liberación (gire la válvula en sentido contrario a las manecillas del reloj) mientras que se oprime el cilindro con la barra, levante la bomba del cilindro rápidamente, varias veces; para así depurar todo el aire que se encuentre en el sistema hidráulico.

LISTA DE PARTES		
NO.	PORTE	CANT
1	BASE	1
2	EXTENSIÓN DE BASE	2
3	PERFIL	1
4	EXTENSIÓN DE PERFIL	1
5	MÁSTIL	1
6	SOPORTE	2
7	GATO	1
8	MANIJA DE GATO	1
9	CADENA	1
10	GANCHO	1

LISTA DE PARTES		
NO.	PORTE	CANT
11	PERNO	4
12	HORQUILLA P/PERNO	4
13	TORNILLO P/ARMADO	9
14	TUERCA P/ARMADO	9
15	RODAJA EXTERIOR	4
16	TORNILLO MEDIANO	16
17	TUERCA MEDIANA	16
18	RODAJA INTERIOR	2
19	TORNILLO PEQUEÑO	8
20	ROLDANA	8

ARMADO DE GRÚA	UNION DE RODAJAS A LA BASE DE LA GRÚA
 PERNO CON HORQUILLA	 TORNILLO MEDIANO CON TUERCA MEDIANA PARA RODAJA EXTERIOR
 TORNILLO CON TUERCA DE ARMADO	 TORNILLO PEQUEÑO CON ROLDANA PARA RODAJA INTERIOR

PRECAUCIONES:

1. No exceder capacidad de carga.
2. Verificar la barra y embolo cada tres meses en busca de presencia de oxido.
3. Limpiar cuando sea necesario, con una franela.
4. Cuando no este en uso, dejar grúa con la barra sin presión.
5. Al añadir o cambiar aceite, usar aceite hidráulico para prolongar la vida del pistón.
6. No utilizar ni líquido de frenos, alcohol, detergente, aceite para motor o aceite sucio.
7. Tener cuidado al añadir aceite, no permita que el polvo u otras sustancias entren al sistema hidráulico.
8. No dejarse al alcance de los niños
9. Personal capacitado
10. Utilice equipo de seguridad

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado: NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey, S.A. de C.V. El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.