HIELERA MARINA DE 150 QT (141,95 L)

Rubbermaid®

- Peso: 22kg
- Contiene bisagras
- Revestimiento fácil de limpiar
- Resistente a manchas y olores

HECHO EN EUA

Capacidades

¡7 Días de hielo! *

20 lbs (13,6 kg) de hielo + 252 Latas ó 250 lbs (113,39 kg) de pescado

Aislamiento extra grueso

- Mantiene el hielo hasta 7 días a 90°F (32°C) (Revisar recomendaciones hoja 2*)

Con orificios para latas y botellas (de 12oz y 20oz)

Escala moldeada para pescado

Tapón de drenaje roscado

- Para un rápido desagüe

Tapa robusta

- Soporta hasta 2 adultos sentados

19" de alto (48,26 cm)

44",25 de ancho (112,39 cm)

19",25 de profundidad (48,89 cm)

Excelente altura interior

- Caben botellas de 2 L en posición vertical

Agarraderas extra anchas

- Para un mejor manejo de la hielera

* 7 DÍAS DE HIELO - Instrucciones

Para lograr una duración del hielo por 7 días, se tiene que utilizar de acuerdo a los siguientes puntos/recomendaciones.

Utilice mucho hielo.
Recomendamos el uso de 1 libra de hielo por cada 1/4 de galón nominal de la hielera, utilizar cubos grandes, hielo en barra o sustitutos de hielo en lugar de hielo raspado.

Utilice una hielera que ya está a temperatura ambiente.
Se debe bajar la temperatura de la hielera por lo menos 24 horas antes de utilizarla, incluso se pueden colocar algunas bandejas de hielo dentro de la hielera para enfriar previamente su interior antes de llenarla.

Enfríe previamente los artículos antes de colocarlos dentro de la hielera.
Planee de antemano y enfríe todo durante 1 hora antes de salir, porque 2 paquetes de 6 bebidas o un galón de líquido necesitará aproximadamente 3.5 lbs (1.3 kg) de hielo sólo para enfriarse desde temperatura ambiente.

Coloque el hielo al último.
El aire frío baja, entonces si quiere que sus alimentos y/o bebidas se mantengan frías coloquelos al fondo de la hielera, luego cúbralos con hielo.

Mantenga la hielera fuera del sol.
Si es posible la hielera debe quedarse en un lugar con sombra. Su colocación dentro de un maletero, garaje o sobre superficies calientes dificultará su óptimo desempeño.

No vaciar el agua fría.
No se debe vaciar el hielo recientemente derretido porque es más efectivo para enfriar los artículos dentro de su hielera, el agua derretida del hielo también conserva mejor el hielo restante.

Abra la tapa mínimamente y ciérrela rápidamente.
La tapa de la hielera debe cerrar rápidamente después de abrir y quedar cerrada cuando no se están colocando ni sacando artículos. Para artículos de uso frecuente, se podría usar una segunda hielera porque el hielo dura más tiempo dentro de una hielera que se abra con menos frecuencia.

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado: NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey, S.A. de C.V. El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.