MANUAL DE USO
CLAVE: RI5080 A RI5083

IMPORTANTE

Lea, comprenda, siga estas instrucciones y tome en cuenta las advertencias antes de instalar y usar alguno de los gatos.
Siga específicamente estas instrucciones ya que una mala instalación o uso incorrecto podría ocasionar daños a la propiedad, lesiones serias y/o la muerte.
Nunca permita que alguien instale o use este producto sin entregarle estas instrucciones.
Conserve estas instrucciones como referencia para cualquier instalación futura o duda del funcionamiento.

ADVERTENCIA

Lea y entienda las advertencias e instrucciones, de lo contrario se puede ocasionar daño a la propiedad así como graves lesiones y/o la muerte.

•Asegúrese de que el producto se instale de acuerdo a este instructivo.
•No modifique el gato o exceda la capacidad del mismo.
•No coloque ninguna parte de su cuerpo por debajo de este producto o de la carga que está apoyada.
•Antes de comenzar a remolcar retraiga y gire el gato completamente.
•No utilice el gato como parte del equipo de transporte del vehículo o remolque al que está unido.
•Minimice el movimiento del remolque mientras el gato en uso.
•No permita que los niños se acerquen al producto o jueguen cerca de él, ni sobre la carga o vehículo que soporta.
•Debe asegurar el vehículo, remolque o carga para evitar que rueden cuando este esté sostenido por el gato.
•Este tipo de gatos están diseñados para hacer cargas verticales. Las fuerzas laterales excesivas deben evitarse ya que pueden causar que el gato falle.
•Antes de mover el remolque, baje el gato hasta su altura mínima.
•Si su gato tiene un montaje de tubo, asegúrese de que el pasador este colocado correctamente.
•Si su gato es giratorio, coloque el pasador de émbolo en un orificio de la placa de montaje antes de elevar o bajar la base.
•Si su gato se asegura con el anillo de expansión, limpie y verifique que la ranura en la placa antes de apretar el anillo de expansión y apóyelo correctamente en la ranura.
•Nunca intente ajustar la pata de apoyo o la pata telescópica cuando el gato esté cargado.
•Estos gatos no están diseñados para montarlos en barras redondas.
•Todas las soldaduras deben ser realizadas por personas familiarizadas y/o con experiencia.
•Antes de usar y al terminar de usar su gato revise que ninguna pieza este doblada, rota o desgastada, de lo contrario reemplácela para evitar accidentes.

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado, NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (Factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey SA de CV. El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, este será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Antes de instalar su gato revise que no haya objetos que obstaculicen el espacio del gato con relación al vehículo de remolque, la barra, el suelo ni ningún otro accesorio.
Tome medidas de la altura del montaje a la barra para asegurarse que el gato es de la medida correcta.





Mida el espacio entre el remolque y el vehículo remolcador, asegúrese de que no haya interferencias tomando en cuenta todas las posiciones, incluyendo la manivela y su giro, en caso de ser un gato giratorio, deberá revisar que este pueda girar sin problema antes de instalarlo.



Una vez instalado sugerimos realizar pruebas para revisar que el gato se instaló correctamente y que no existen interferencias, gire la manivela a ambos lados o de arriba abajo según corresponda, saque el perno y gire el gato, revise que el perno entra perfectamente en cualquiera de sus orificios.

Tome en cuenta que el usuario/instalador es el único responsable de la manera como el gato fue instalado, su uso y su mantenimiento, así como todas las consecuencias hayan sido o no anticipadas en este instructivo.

Se recomienda montar su gato firmemente a la lengua de enganche de su remolque, siempre y cuando esta permita el correcto uso del gato, así que examine ambos lados de la lengüeta y escoja el espacio más adecuado, tome en cuenta las medidas del gato, la altura de donde está el montaje, el movimiento propio de la manivela y el giro del gato en caso de que aplique.

Una vez que decida el mejor lugar identifique el tipo de montaje de su gato.

MANUAL DE USO
CLAVE: RI5080 A RI5083

MONTAJE CON PERNOS (Tornillos)

1.-Coloque la placa contra la barra y coloque las planchas de instalación al lado contrario. Asegúrese que los orificios de la placa coincidan los de las planchas.

2.-Coloque los 4 pernos (tornillos) a través de la placa y las planchas. Tome en cuenta que los pernos superiores deben ir apoyados sobre la barra y los inferiores a menos de 1,5mm de la barra.

3.-Asegure los pernos (tornillos) con tuercas.







MONTAJE CON PLACA PARA SOLDAR Y ANILLO DE SUJECIÓN

1.-Deberá abrir el anillo de sujeción con unas pinzas y jalar el perno para retirar la placa del gato.

2.-Coloque la placa contra la barra y soldé perfectamente. (Tome en cuenta las advertencias antes descritas)

3.-Monte nuevamente el gato en la placa ya soldada, coloque el perno y cierre correctamente el anillo sobre la ranura.







MONTAJE DE ESTRUCTURA "A"

1.-Alinee el gato con la barra a la que se va a soldar, de ser necesario atornille el gato a la barra.

2.-Soldé perfectamente (tome en cuenta las advertencias antes descritas) Recuerde que este es un gato fijo, debe considerar la altura para evitar que el gato se dañe cuando el remolque este en movimiento.

3.-Este gato incluye un aditamento tipo base, la cual se puede quitar de ser necesaria.







MONTAJE CON TUBO

1.-Revise cuidadosamente el tubo, notará que los orificios donde el perno atraviesa están más cerca de un extremo, el lado más distante de los orificios es el que debe soldarse al remolque.

2.-Una vez que este soldado, coloque el gato y asegure el perno con el pasador de cadena.





MANTENIMIENTO

•Mantenga bien lubricadas las partes móviles.
•Siempre revise que todas las partes estén en buen estado.
•No exceda la capacidad de carga ni modifique de alguna manera su gato.